

Provoz WC

Do nádrže nalijte podle následující tabulky potřebné množství vody a **ekologické náplně**. WC je tak připraveno k používání.

TYP	I	II	III	IV	V	VI	VII
ekologická náplň	1,8 l	1,5 l	2,5 l	1,2 l	1,5 l	2,3 l	1,2 l
voda	28 l	25 l	50 l	18 l	25 l	35 l	28 l

Uvedené množství vody a náplně tvoří počáteční stav hladiny uvnitř WC. S počtem použití objem postupně přibývá až k uzavíracím záklopkám v míse.

Dle potřeby je možné dávku **ekologické náplně** zvýšit nebo snížit až o 0,5 litru. Přípravek zajišťuje čistotu WC, zabraňuje vytváření plynů, dezinfikuje a dezodoruje celý obsah. Je třeba dodržovat maximální interval výměny 6–16 týdnů, který záleží na okolní teplotě, ročním období a četnosti používání. Pro letní provoz je možné obsah vody zvýšit.

Pro zimní provoz do nádrže nalévejte menší množství vody a nemrznoucí ekologickou přísadu. Doporučuje se používat obyčejný toaletní papír. Po každém použití je třeba stlačením pedálu WC spláchnout, vhodné je spláchnout i před použitím. Obsah nádrže se udržuje stále v tekutém stavu. WC je nutné využívat i na tzv. malou stranu. Po naplnění nádrže otevřete WC a stlačováním kalového čerpadla u typu I, II, IV a VII, nebo dávkovací výpustí u typu V a VI, obsah vyčerpejte do kbelíku nebo do potrubí o průměru minimálně 50 mm.

K vyčerpání lze použít i fekální vůz. Obsah je biologicky rozložitelný kompostováním, likviduje se jako fekální odpad. Náhradní náplně lze zakoupit u nás nebo dobírkou od nás či přímo od výrobce těchto náplní.